

**ФОНАРИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ, НАЛОБНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, С ЗАРЯДКОЙ ОТ СЕТИ 220В, ТОРГОВОЙ МАРКИ «FERON», СЕРИИ (ТИПЫ): TH, TL
МОДЕЛИ: TH2293, TH2294, TH2295**

1. Описание

- 1.1 Светодиодный аккумуляторный фонарь FERON TH2293/TH2294/TH2295 может использоваться в туристических походах, в загородных поездках, для освещения при отключении электроэнергии и т.д.
- 1.2 Встроенная вилка для включения в электрическую сеть позволяет обходиться без длинных проводов и дополнительных адаптеров.
- 1.3 Фонарь предусматривает защиту от избыточного перезаряда аккумулятора, что позволяет продлить срок его службы.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ФОНАРЯ



1. Штепсельная вилка
2. ВКЛ\ВЫКЛ выключатель
3. Индикатор зарядки
4. Светодиоды

2. Технические характеристики:

Модель	TH2293	TH2294	TH2295
Допустимое значение сетевого напряжения	110/220В 50/60Гц		
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный		
Емкость аккумулятора	4В/0.5 А*Ч	4В/0.8 А*Ч	2x4В/0.5 А*Ч
Источник света	4 LED	7 LED	15 LED
Время подзарядки	Не менее 15 часов		
Продолжительность работы(максимум)	6 часов		
Дальность	30м	50м	100м
Рабочая температура	0-40°C		
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		
Габаритные размеры	133x67x67мм	153x78x80мм	185x97x100мм

**представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Заряд аккумулятора

- 3.1 Перевести фонарь в положение выключен.
- 3.2 При помощи рычажка на задней части фонаря, выдвинуть штепсель.
- 3.3 Вставить фонарь в розетку.
- 3.4 Красный светодиод будет сигнализировать о процессе подзарядки аккумулятора.

4. Меры предосторожности

- 3.5 Никогда не пытайтесь открыть фонарь самостоятельно. Замену аккумулятора должны производить только специалисты.
- 3.6 Прибор заряжается в выключенном состоянии. Зарядка включенного прибора приводит к перегоранию электрической схемы и выходу прибора из строя.
- 3.7 Во время хранения периодически заряжайте фонарь, не реже одного раза в три месяца.

5. Эксплуатация

Для включения фонаря сдвиньте переключатель вперед, для отключения переведите его в обратное положение.

6. Хранение

Фонари хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

Фонари в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

Фонарь утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

9. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

10. Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Sanghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

11. Гарантийные обязательства

- Гарантия на фонарь составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.
- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца часть гарантийных обязательств.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной

инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.

