

основание


Внимание!

Для моделей
FSB, FOB, PSB и POB

В пункте сборки 3.3 используется укороченный болт. Рекомендуем найти его до начала сборки и отложить отдельно от остальных.




1.0 Для топок Optima установить переднюю панель




1.1 перевернуть топку

Standard




Optima



Дальнейшая сборка показана на примере мангалов с топкой Optima; мангалы Standard собираются аналогично.

1.2 прикрутить стойки и полки




Рекомендуется не затягивать винты до конца, пока не установлены полки.




1.3 перевернуть мангал

1.4 установить полки и зольник для топок Optima – один, Premium – два



Два варианта установки полок по высоте:






Окончена
сборка моделей:

FS PS
FO PO




ветрозащита

для моделей –G –B

2.1 боковые стенки



2.2 задняя стенка



Окончена
сборка моделей:

FSG FOG
PSG POG